



ツーハンドルマスコン型コントローラー 取扱説明書




内容物

ツーハンドルマスコン型コントローラー本体×1
USB-Bケーブル×1
交換用ノッチ握り手(オプション品)×1
取扱説明書(本書)×1
セーフティガイド×1
保証書×1



各部名称



事前準備

■ BVE Trainsimに入力デバイスプラグインを導入

BVE Trainsimインストールフォルダ内に公式ホームページにて配布の「Masu_kontarou.original BVEx.dll」を導入



BVE Trainsim 5.8での導入パス: "C:\Program Files (x86)\mackoy\BveTs5\Input Devices"

BVE Trainsim 6での導入パス: "C:\Program Files\mackoy\BveTs6\Input Devices"


公式ホームページリンク: <https://mascom2.wixsite.com/home>

■ 本体裏のUSB Type-B(またはC)端子とPCのUSB2.0端子を接続する

このとき、windowsデバイスマネージャーの「ポート (COMとLPT) (COMとLPT)」より、接続されているポートを確認する。左画像の場合はCOM3。




■ BVE Trainsimでの設定を行う



路線を開いた状態で右クリック→設定→入力デバイス→マス・コン太郎製～にチェック→プロパティ→ポートを選択→ATSスイッチをATS0、EBスイッチをATS2に設定→OK

※BVE Trainsim起動前に「①本体と警笛ペダル」(警笛ペダルを使用する場合)、「②本体とPC」、を接続しないと反応しないため、必ず起動前に接続してください。

以下のようなエラーが出た場合の対処法



.dll ファイルのプロパティを開き、[許可する]にチェックを入れる

■ 警笛ペダル接続時と未接続時のプラグイン入れ替え

警笛ペダル未接続→Masu_kontarou.original BVEx.dll

警笛ペダル接続→Masu_kontarou.original-keiteki BVEx.dll

のように、警笛ペダル使用の有無によってプラグインの入れ替えを行なう。(入力デバイス設定のチェックBOXを入れ替えてBVE Trainsimを再起動)

警笛ペダル用プラグインの設定方法は警笛ペダル取扱説明書を参照してください。

Q&Aは公式ホームページに記載していますので、ご確認ください。
不明点等あればこちらのメールアドレスまで。 bve.masukon@gmail.com